



# らくらく!かんたん設定ガイド

Mini-102MG

Version:Mini-102MG\_QIG-A\_V2

## 同梱物の確認

### ●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)           |  |
| <input type="checkbox"/> Mini-102MG(本製品)              |  |
| <input type="checkbox"/> CD-ROM(マニュアル & ドライバ&ユーティリティ) |  |
| <input type="checkbox"/> AC アダプタ                      |  |
| <input type="checkbox"/> LAN ケーブル                     | <input type="checkbox"/> アンテナ            |
| <input type="checkbox"/> ワンタッチ取り付けテープ                 | <input type="checkbox"/> 安全に関する説明書 / 保証書 |

### ●別途ご用意ください。

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> LAN ポートのあるパソコン | <input type="checkbox"/> USB ポートのあるプリンタ |
| <input type="checkbox"/> USB ケーブル       |   |


! 困ったときは、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」または弊社ホームページ (<http://www.planex.co.jp>) をご参照ください。

## STEP 1

## 構成を確認する

お使いのパソコンやネットワークと、本製品を接続する構成を確認します。

### ●パソコンと本製品を経由したプリンタを、双方向通信で接続するとき



### 双方向通信で本製品と接続する(Windows パソコン編)

#### STEP 2

本製品の IP アドレスを決める へお進みください。

! 本製品の双方向通信でのご使用は、1 台のパソコンのみとなります。2 台以上のパソコンで双方向通信を行うときは、本紙 4 ページの「2 台以上のパソコンで双方向通信するときは」をご参照頂き、ご使用方法を確認した上で、設定を行ってください。  
Standard TCP/IP (単方向通信) で設定するときは、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」-「[設定] 単方向通信 Windows 編」を参照し、設定を行ってください。


### 双方向通信で本製品と接続する(Mac パソコン編)

付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」-「[設定] 双方向通信 Mac 編」を参照してください。

! 本製品の双方向通信でのご使用は、1 台のパソコンのみとなります。2 台以上のパソコンで双方向通信を行うときは、本紙 4 ページの「2 台以上のパソコンで双方向通信するときは」をご参照頂き、ご使用方法を確認した上で、設定を行ってください。

## Standard TCP/IP (単方向通信) で本製品と接続する (Windows パソコン編)

### ●Windows パソコンと本製品を経由したプリンタを、Standard TCP/IP(単方向通信)で接続するとき



付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」-「[設定] 単方向通信 Windows 編」を参照してください。

## STEP 2

## 本製品の IP アドレスを決める

本製品をご使用のネットワークで使用するには、そのネットワークに合った IP アドレスを割り当てる必要があります。

本製品の接続・設定の前に以下に従って、IP アドレスを決めてください。


※本手順は、IP アドレスを「192.168.0.xxx」のネットワーク環境に参加させる手順でご説明しております。

- 1 本製品の工場出荷時の IP アドレスを確認します。  
本製品の工場出荷時の IP アドレスは以下の通りです。

本製品の IP アドレス [192] . [168] . [1] . [200]

- 2 ご使用のパソコンの IP アドレスを調べます。

- 1 「スタート」アイコン→「すべてのプログラム」をクリックします。



- 2 「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」をクリックします。




- 3 「ipconfig」と入力して、<Enter>を押します。





4 「IP アドレス」を確認し、メモを取ります。  
※以下の画面はサンプルです。実際に表示された IP アドレスをメモに取ってください。



5 画面を閉じます。

! 他の OS をお使いのときや、IP アドレスの調べ方がわからないときは、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」-「付録」-「IP アドレスの調べ方」を参照してください。

3 他の機器と重複しない、利用可能な IP アドレスを決めます。  
2 の 4 でメモをした IP アドレスを、右の表の「パソコンの IP アドレス」に書き写します。

パソコンの IP アドレス [ ] . [ ] . [ ] . [ ]

最初の3組の数字だけ下に書き写します。



本製品の IP アドレス [ ] . [ ] . [ ] . [200]

これが新しい本製品のIPアドレスです。  
このIPアドレスは、STEP 5 の 10 で使用します。

! 例えば、ご使用のパソコンの IP アドレスが「192.168.0.1」のとき、本製品の IP アドレスは「192.168.0.200」となります。但し、「192.168.0.200」が同一ネットワーク内で他のネットワーク機器（ルータなど）と重複するときは、頭から 4 つ目の「200」を、他と重複しない数値にしてください。

## STEP 3

### 無線 LAN 設定の準備

無線 LAN 設定の準備をします。

無線 LAN 接続をするには本製品のセキュリティ設定を、接続先のアクセスポイントと同じ設定にする必要があります。

※有線で設定の方は、ここでの準備は必要ありません。そのまま STEP 4 へお進みください。

! 無線 LAN 接続時には、必ず暗号化を設定してください。暗号化を無効に設定すると、無線 LAN の通信を傍受、不正利用されることがあります。また、情報漏えい、データ改ざん、システム破壊、コンピュータウィルス配布や DoS 攻撃の踏み台などがおこなえる危険な状態となり、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。お客様の利益を守るためにも、暗号化は必ず設定してください。

【方法】

接続先の無線アクセスポイント（または無線ルータ）の無線セキュリティ設定内容を確認めて、下の表に記入してください。

※無線セキュリティの設定内容を確認める方法は、無線アクセスポイント（または無線ルータ）の取扱説明書を参照してください。

名称	お客様の無線アクセスポイントに設定している内容
(イ) SSID (ネットワーク名)	
(ロ) 暗号化キー (パスワード)	
(ハ) 暗号化方式	<input type="checkbox"/> WEP <input type="checkbox"/> WPA-PSK (TKIP) <input type="checkbox"/> WPA-PSK (AES) <input type="checkbox"/> WPA2-PSK (AES)
(ニ) キーのインデックス (WEP のとき)	<input type="checkbox"/> キー-1 <input type="checkbox"/> キー-2 <input type="checkbox"/> キー-3 <input type="checkbox"/> キー-4

※各項目名は、一般的と思われる呼び方で表記していますが、お使いの機器や説明書によっては、呼び方が異なることがあります。


## STEP 4

### 機器の接続


機器の接続について説明します。

! ●本製品を無線 LAN でご利用になる場合も、設定は有線 LAN 接続で行います。  
●機器を接続する前に、お使いのプリンタのドライバをインストールしてください。インストール方法は、プリンタの取扱説明書を参照してください。（すでにドライバのインストールが済んでいるときは、必要ありません。）  
●接続の前にすべての電源をオフにしてください。

1 AC アダプタを外した状態の本製品とパソコンを、LAN ケーブルでご使用のネットワーク機器に接続します。




2 USB ケーブルを、本製品とプリンタ（または複合機）に接続します。



3 プリンタ（または複合機）の電源を入れます。


4 本製品背面の電源コネクタに付属の AC アダプタを接続します。



! AC アダプタは必ず付属のものを使用してください。付属以外の AC アダプタの使用は、製品の故障、誤動作などの原因となります。付属以外の AC アダプタを使用したときの故障は保証の範囲外となります。

5 AC アダプタを家庭用コンセントに接続します。

6 パソコンや他の機器の電源を入れます。



## STEP 5

### ドライバ&ユーティリティのインストール

! ・Windows Vista/XP/Server2003/2000 のみ対応です。  
・作業をはじめる前に使用中のアプリケーション（ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど）はすべて終了してください。  
・セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしないと正常にインストールできないことがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。  
・他の周辺機器を取り付けていない状態でインストールをお勧めします。また、他社の USB ハブや USB 延長ケーブルを通した接続については動作保証していません。  
・以下の操作手順および表示画面は Windows XP の初期状態の場合です。Windows XP の設定によっては画面表示が異なる場合があります。  
・Windows Server2003/2000 も手順は同じです。  
・Windows Vista のときは「管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。  
・Windows XP のときは「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。  
・Windows Server2003/2000 のときは「Administrator（アドミニストレータ）」または Administrators グループのユーザ名でログインしてください。  
・Internet Explorer 6 以上の環境を推奨します。



1 パソコンの CD/DVD-ROM ドライブに付属 CD-ROM を挿入します。

●自動表示されないときは

- ① マイコンピュータ ② CD/DVD-ROM ドライブ ③「tour.html」を  
を開きます。 をダブルクリックして ダブルクリックします。  
開きます。

●Windows Vistaをお使いのときは

- ①「自動再生」画面 ②「フォルダを開いて ③「tour.html」を  
が表示されます。 ファイルを表示」を ダブルクリックします。  
クリックします。

2 「ドライバ & ユーティリティ」をクリックします。

3 「Setup.exe」をダブルクリックします。




Windows Vistaをお使いのとき

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[許可]  
をクリックします。



4 「次へ」をクリックします。



5 「次へ」をクリックします。



Windows Vistaをお使いのとき

「Windows セキュリティ」画面が表示されたときは、[このドライバソフトウェアをインストー  
ルします]をクリックします。

Windows XPをお使いのとき


「ハードウェアのインストール」が表示されたときは、[続行]をクリックします。

Windows 2000をお使いのとき

「デジタル署名が見つかりませんでした」が表示されたときは、[はい]をクリックします。


6 「はい、今プリントサーバを設定し  
ます」を選び「次へ」をクリックし  
ます。

※2 台目以降のパソコンは、「いいえ、後  
でプリントサーバを設定します」を選  
び、手順 14 に進んでください。



7 「次へ」をクリックします。

※本製品がリストに表示されないとき  
は、[再検索]をクリックしてください。  
※[再検索]をクリックしても検出されな  
いときは、付属 CD-ROM の「ユー  
ザーズ・マニュアル」-「■トラブル  
シューティング」を参照してください。




8 ユーザ名の欄に「admin」を、  
パスワード欄に「0000」(ゼロ4つ)  
を入力し、[OK] をクリックします。




9 「次へ」をクリックします。

※「エイリアス名」には、お客様の管理し  
やすい名前を半角英数字で登録でき  
ます。



10 ①「IP 手動設定」を選びます。  
②「IP アドレス」に、STEP 2 の 3 で  
決めた本製品の IP アドレスを入  
力します。

③「次へ」をクリックします。  
※右記の IP アドレスの表示はサンプル  
です。実際に決めた IP アドレスを入  
力してください。




エラーが表示され、設定ができないときは、本紙 4 ページの「困ったときは」  
の①を参照してください。

本製品を有線でお使いの方は、13 へお進みください。

11 ①「SSID」から STEP 3 の表(イ)と同じ  
名称を選びます※。

②「インフラストラクチャモード」を選  
びます。

③「次へ」をクリックします。  
※SSID が表示されていないときは、  
[再検索]をクリックします。



12 セキュリティの設定をします。


STEP 3 表(ハ)の設定内  
容が「WEP」のとき

WEPの設定

STEP 3 表(ハ)の設定内  
容が「WPA-PSK」または  
「WPA2-PSK」のとき

WPA-PSK  
WPA2-PSK の設定

WEPの設定



①「セキュリティモード」で「WEP」を選びます。

②「キー1」～「キー4」で表(二)と同じキー番号をクリックします。

③表(ロ)の文字数が 5 文字のとき

「キー長」で「64 bits」を選び、「キーの形式」で「文字列」を選びます。

表(ロ)の文字数が 10 文字のとき

「キー長」で「64 bits」を選び、「キーの形式」で「16進数」を選  
びます。

表(ロ)の文字数が 13 文字のとき

「キー長」で「128 bits」を選び、「キーの形式」で「文字列」  
を選びます。

表(ロ)の文字数が 26 文字のとき

「キー長」で「128 bits」を選び、「キーの形式」で「16進数」  
を選びます。


④②で選んだキー番号の右の空欄に、表(ロ)の設定内容を入力  
します。

⑤「次へ」をクリックします。

以上で WEP の設定は終わりです。13 へお進みください。

WPA-PSK  
WPA2-PSK の設定

※本製品は WPA2-PSK (TKIP) には対応し  
ておりません。お客様の無線アクセスポ  
イント(または無線ルータ)に WPA2-PSK  
(TKIP) が設定されているときは、WEP、  
WPA-PSK または WPA2-PSK (AES) に  
設定を変えてください。




①「セキュリティモード」で表(ハ)と同じ設定内容を選びます。

②「キー」に表(ロ)の設定内容を入力します。


③「次へ」をクリックします。

以上で WPA-PSK の設定は終わりです。13 へお進みください。

13 「完了」をクリックします。




14 「はい、今すぐコンピュータを再起  
動します。」を選び、「完了」をクリッ  
クします。






15 パソコンが再起動したら、右記の画面が表示されます。  
[はい] をクリックします。



16 ①[+] をクリックします。  
②接続するプリンタをクリックします。  
③[接続] をクリックします。  
④「アイドルタイムアウト時の自動切断」のチェックをオフにします。




！ プリンタドライバがインストールされていないときは「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示されます。プリンタドライバをインストールしてください。インストールが終了しましたら、デスクトップの「MFP マネージャ」アイコンをダブルクリックして、手順 16 から始めてください。

17 ①「自動接続リスト」タブをクリックします。  
②[追加] をクリックします。



18 ①[プリントサーバ名] をクリックします。  
②「プリントキュー選択」プルダウンメニューから「<プリンタ名> (コピー 1)」を選びます。  
③[OK] をクリックします。



！ 手順 16 で新たにコピーされたプリンタドライバが追加されます。必ず追加されたプリンタドライバを選んでください。



19 [×] をクリックし、ウィンドウを閉じます。

！ 2 台目以降のパソコンに本設定を行ったときは、以下の「2 台以上のパソコンで双方向通信するときは」をご確認ください。

## STEP 6

### 無線 LAN の接続

無線 LAN の接続をします。

※有線で接続の方は、ここでの設定は必要ありません。そのまま STEP 7 へお進みください。

1 本製品背面の LAN ポートとブロードバンドルータまたはモデムの LAN ポートから LAN ケーブルを抜きます。

2 本製品側面の「WLAN」ランプが点灯するのを確認します。



## STEP 7

### 印刷する

#### Windows Vista 編

- ①「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」をクリックします。
- ②「プリンタ」アイコンをダブルクリックします。
- ③「<プリンタ名>(コピー 1)」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- ④「全般」タブをクリックします。
- ⑤「印字テスト」をクリックします。
- ⑥テストページが印刷されたら、[OK] ボタンをクリックします。

#### Windows XP / Server 2003 編

- ①「スタート」→「コントロールパネル」→「プリンタと FAX」をダブルクリックします。
- ②「<プリンタ名>(コピー 1)」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- ③「全般」タブをクリックします。
- ④「テストページの印刷」をクリックします。
- ⑤テストページが印刷されたら、[OK] ボタンをクリックします。

#### Windows 2000 編

- ①「スタート」→「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。
- ②「<プリンタ名>(コピー 1)」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- ③「全般」タブをクリックします。
- ④「テストページの印刷」をクリックします。
- ⑤テストページが印刷されたら、[OK] ボタンをクリックします。

### 困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定や、ここに記載してあるもの以外のトラブルの解決方法に関しては、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。

① 本製品の IP アドレスの設定を WEB 設定画面から行いたい。

▶本製品の IP アドレスの設定を WEB 設定画面から行うときは、次の手順で行ってください。  
尚、以下の設定方法がわからないときは、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」-「[[設定] 双方向通信 Windows 編」-「◆ 設定中にエラーが表示されたときは…」を参照してください。

1. ユーティリティを終了します。
2. パソコンの IP アドレスを、「192.168.1.x」(x は 2 ~ 199, 201 ~ 254 の任意の値) に設定します。  
※ここでは、一時的にパソコンの IP アドレスを変更し、最後に元に戻すので、必ずパソコンの IP アドレスの設定値をメモに取ってください。
3. パソコンと本製品の電源をオフにします。
4. パソコンと本製品を LAN ケーブルで接続します。
5. パソコンと本製品の電源を入れます。
6. WEB ブラウザを起動します。
7. アドレス欄に「192.168.1.200」と入力し、<Enter> キーを押します。
8. ユーザ名に「admin」、パスワードに「0000」(ゼロ 4 つ) と半角小文字で入力し、[ログイン] をクリックします。
9. 「セットアップウィザード」をクリックし、「TCP/IP」をクリックします。
10. STEP2 で決めた IP アドレスを入力します。
11. [Save & Next] をクリックします。
12. 本製品の再起動が完了したら [OK] をクリックし、Web ブラウザを終了します。
13. パソコンの IP アドレスを元の設定値に戻します。
14. パソコンと本製品の電源をオフにします。
15. 本紙の STEP4 を参照し、機器を接続します。
16. デスクトップ上の「MFP マネージャ」を起動し、STEP5 の手順 16 に戻ります。

② 無線 LAN 接続が繋がらない。

▶付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」-「■機能詳細設定」-「無線 LAN の設定」を参照してください。

③ STEP2 の手順 2 で、パソコンの IP アドレスが、「0.0.0.0」と表示される。

▶パソコンを再起動して、IP アドレスを取得し直してください。

④ STEP2 の手順 2 で、パソコンの IP アドレスが、「169.254.111.66」などと表示される。

▶パソコンに IP アドレスが割り当てられていません。付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」-「■付録」-「IP アドレスの設定方法」を参照し、IP アドレスを設定後、STEP2 から設定を行ってください。

⑤ パソコンを再起動後、印刷ができない。

▶デスクトップ上の「MFP マネージャ」を起動し、[ 接続 ] ボタンをクリックしてください。  
▶プリンタがオフラインになっていないか確認してください。オフラインのときは以下の手順でオンラインにしてください。

(Windows XP のとき)

1. 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックします。
2. 「プリンタと FAX」をダブルクリックします。
3. プリンタのアイコンを右クリックし、「プリンタをオンラインで使用する」をクリックします。

※その他のトラブルの解決方法に関しては、付属 CD-ROM の「ユーザーズ・マニュアル」-「■トラブルシューティング」を参照してください。

### 2 台以上のパソコンで双方向通信するときは

本製品の双方向通信でのご使用は、1 台のパソコンのみとなります。

2 台以上のパソコンで双方向通信を行うときは、以下のご使用方法を確認の上、STEP2 以降の設定を行ってください。

- ▶本製品のユーティリティ「MFP マネージャ」を 2 台以上のパソコンにインストールしている環境では、印刷しない側のパソコンは、MFP マネージャより、プリンタとの接続を切断してください。
- ▶MFP マネージャのインストールしているパソコンと、インストールせずに単方向通信にてご利用のパソコンが混在している環境で、単方向通信での印刷ができないときは、MFP マネージャより、プリンタとの接続を切断してください。

尚、双方向通信の接続・切断を切り替える手順は、以下の通りです。

(Windows のとき)

1. デスクトップ上の「MFP マネージャ」を起動し、お使いのプリンタをクリックします。
2. 接続するとき→[接続] ボタンをクリックします。 切断するとき→[切断] ボタンをクリックします。

(Mac OS のとき)

1. 「ハードディスク」-「アプリケーション」フォルダの「MFP Manager」をダブルクリックし、お使いのプリンタをクリックします。
2. 接続するとき→[Connect] ボタンをクリックします。 切断するとき→[Disconnect] ボタンをクリックします。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。